

В случае отсутствия кабеля, для активации программы «SokkiaLink» необходимо зайти в каталог с установленной программой (по умолчанию «C:\Program Files\SOKKIA Link»), открыть файл «Default.ini» и установить параметр skbKcol=1.

Напоминаем, что для передачи данных Вы можете использовать бесплатный модуль «РИДЕР» программного обеспечения Торосад, имеющегося на диске (аналог Mapsuite+, поставлявшегося ранее). Для этого необходимо обратиться к поставщику и запросить лицензионную информацию для активации продукта.

Кроме того, Вы можете запросить БЕСПЛАТНУЮ 30-дневную версию любого пакета модулей «Торосад» и получить возможность оценить такие функции, как конвертация данных в САД/ГИС форматы; оформление топографических чертежей; создание моделей поверхностей; вычисление объемов земляных работ; построение чертежей профилей; вертикальная планировка объектов ПГС и автодорог; подготовка данных для выноса в натуру.